



4. 리모콘 에러 메시지

작동 중 오류가 생기면 리모콘 화면에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

표시	의미	에러발생 위치
tH	고온불량	내부도자 외부도자 본체발열체 보조발열체
SE	온도센서 불량	내부도자 본체발열체 보조발열체
HE	발열체 불량	내부도자 외부도자
PH	고온불량	내부회로
Hod	수평모터 과부하 불량	수평모터 구동부
HEE	수평모터 엔코더 불량	
HLE	수평 리미트 스위치 불량	
Vod	수직모터 과부하 불량	수직모터 구동부
VEE	수직모터 엔코더 불량	
CE	통신라인 불량	본체와 리모콘 연결부 본체 내부 연결부



주의

에러 메시지가 표시되면 확인 후 고객센터로 연락주시기 바랍니다.