



4. 에러 메시지

작동 중 오류가 생기면 본체 화면에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

표시	의미
E1	멀티패드 온도센서 에러
E2	측부패드 온도센서 에러
E3	복부패드 온도센서 에러
H1	멀티패드 온열 고온 에러
H2	측부패드 온열 고온 에러
H3	복부패드 온열 고온 에러
PH	PCB 고온 에러



주의

에러 메시지 확인 후 소비자상담실로 연락 주시기 바랍니다.