



# 1. 자가 점검

## 사용 전 점검사항

1. 전원케이블이 콘센트와 연결되어 있나요?
2. 본체의 전원스위치 스위치가 '켜짐' 상태인지 확인하셨나요?

## 사용 후 점검사항

1. 조작부 전원 OFF시 LED/FND가 꺼지나요?
2. 본체의 전원스위치가 '꺼짐' 상태인지 확인하셨나요?
3. 전원케이블이 콘센트와 연결 해제되어 있나요?